

Bezszcotkowa wyrzynarka 18 V

R18JS7-0

RYOBI®



BRUSHLESS



- Bezszcotkowa wyrzynarka doskonała do wycinania skomplikowanych kształtów w drewnie, plastiku i metalu
- Aluminiowa stopa oraz osłona stopy dla większej stabilności pracy oraz żywotności
- Jednoręczna regulacja prędkości umożliwia łatwą regulację prędkości obrotowej w zależności od zastosowania
- 4-stopniowa regulacja podrzynania umożliwia agresywne cięcie
- Włącznik z możliwością blokady dla większego komfortu i kontroli
- Dioda LED oraz funkcja dmuchawy zwiększają widoczność linii cięcia
- System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3.0
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A))	3.0
Błąd poziomu wibracji przy cięciu płyt (m/s ²)	1.5
Długość skoku (mm)	25
Ilość akumulatorów	0
Kod EAN	4892210170521
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm)	10
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	135
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	10
Napięcie	18V
Napięcie (V)	18
Numer Artykułu	5133004223
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A))	83.5
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A))	94.5
Poziom wibracji przy cięciu płyt (m/s ²)	4.9
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	800 - 3500
Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl [m/s ²]	1.5
Vibration cutting of sheet metal [m/s ²]	4.8
W zestawie	Karton
Waga (bez baterii) (kg)	1.8
Waga z akumulatorem (kg)	2.2

*Wydłużenie gwarancji po rejestracji produktu na naszej stronie internetowej. Szczegóły w "Warunkach gwarancji"