



Układanie zaprawy klejowej na ścianie



Mocowanie krzyżyków dystansowych na ścianie (ustalenie szerokości spoiny, stabilizacja płytek)



Montaż płytek okładzinowych na ścianie



Montaż płytek okładzinowych na ścianie



Poziomowanie (rektyfikacja) i mocowanie łąty drewnianej, pełniącej funkcję podwaliny montażowej pod płytki na ścianie



Poziomowanie (rektyfikacja) i mocowanie łąty drewnianej, pełniącej funkcję podwaliny montażowej pod płytki na ścianie



Wyrównywanie, szpachlowanie ściany



Układanie zaprawy klejowej pacą zębatą.



Wyrównywanie, szpachlowanie ściany



Montaż płytek, pierwsza warstwa na łacie drewnianej.



Montaż płytek, pierwsza warstwa na łacie drewnianej.



Płytki ułożone na ścianie. Szczeliny między płytkami wolne od kleju.



Układanie wstawek (dekorów).



Widok wmontowanych dekorów.



Po zdemontowaniu łąty bazowej, układanie zaprawy klejowej pod płytki cokołowe.



Montaż płytek cokołowych.



Montaż płytek we wnęce.



Układanie zaprawy klejowej na podłodze. Paca zębata pod kątem 45°.



Pomiar kontrolny.



Układanie zaprawy klejowej na podłodze. Paca zębata pod kątem 45°.



Układanie płytek. Krawędź układanej płytki styka się z rantem płytki umocowanej. Po przyłożeniu całej powierzchni płytki odsuwamy ją o szerokość spoiny. Zaprawa klejowa nie jest wyciskana między płytki.



Materiały i narzędzia.



Wprowadzanie zaprawy do spoinowania w szczeliny między płytkami przy pomocy pacy do fugowania.



Wprowadzanie zaprawy do spoinowania w szczeliny między płytkami przy pomocy pacy do fugowania.



Kształtowanie spoiny przy użyciu pacy z gąbką oraz wody.



Spoinowanie (fugowanie) płytek na powierzchni poziomej.



Spoinowanie (fugowanie) płytek na powierzchni poziomej.



Narzędzia do cięcia płytek. Stabilizowanie płytki przy pomocy prowadnicy (culagi).



Narzędzia do cięcia płytek. Stabilizowanie płytki przy pomocy prowadnicy (culagi).



Narzędzia do cięcia płytek. Stabilizowanie płytki przy pomocy prowadnicy (culagi).



Narzędzia do cięcia płytek. Stabilizowanie płytki przy pomocy prowadnicy (culagi).



Docinanie dekorów.



Praca skończona - Kolekcja płytek Len



Praca skończona - Kolekcja płytek Len