

Syntilor

28, rue Charles Martin - BP
105

69 192 SAINT FONS cedex

Tel +33 (0)4 72 89 06 06

Fax +33 (0)4 78 67 12 31

Farba do Różnych Powierzchni Łazienka OdNowa

DO RÓŻNYCH POWIERZCHNI

•
BEZ PODKŁADU

•
BEZ ZMYWANIA POWŁOK

•
**TECHNOLOGIA
WODOODPORNĄ: FARBA
ANTYKONDENSACYJNO -
WODOODPORNĄ**

•
**ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA
WYSOKIE TEMPERATURY I
WILGOĆ**

•
**WYSOKA ODPORNOŚĆ NA
DZIAŁANIE ŚRODKÓW
CHEMICZNYCH, UDERZENIA**

•
ZMYWALNA

•
**DOSKONAŁE
ROZPROWADZANIE**

•
SZYBKIE SCHNIĘCIE

PRZEZNACZENIE I PREZENTACJA

Syntilor stworzył **Farbę do Różnych Powierzchni Łazienka OdNowa**: wystarczy jedno pociągnięcie pędzla, a twoja łazienka odzyska harmonijny i nowoczesny wygląd.

- **Skuteczna**: bez zmywania powłok, bez podkładu, doskonała przyczepność.
- **Szybka w zastosowaniu**: bez konieczności specjalnego przygotowania, produkt gotowy do użycia, remont zakończony w ciągu jednego weekendu.
- **Łatwa w użyciu**: bez konieczności zastosowania specjalnych narzędzi, łatwa w zastosowaniu, doskonale się rozprowadza.
- **Rodzaj powierzchni**: glazura ścienna (poza powierzchniami poziomymi), meble i blaty (drewno surowe, lazurowane, lakierowane, malowane, z płyty laminowanej lub sklejk), boazerie, ściany (ściany z płyty gipsowo-kartonowej, malowane lub pokryte tapetą), metale nieżelazne (grzejniki, itd).
- **Półpołysk**
- **Opakowania**: 0,5L i 1L

⁽¹⁾ *Tapety o dużej przyczepności*

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I NAKŁADANIE

PRZYGOTOWANIE:

Aplikacja na powierzchnię czystą, suchą i zdrową.

- **Glazura ścienna, płytki ceramiczne i metale nieżelazne**:
 - Przemyć szmatką nasączoną acetonem, wetrzeć w fugi, starannie usuwając wszystkie ślady pleśni i środków chemicznych.
 - Uwaga: W przypadku fug silikonowych, należy je usunąć, nałożyć farbę, a następnie położyć fugi (Uwaga: odczekać do całkowitego wyschnięcia po 72 godz.).
- **Meble i blaty z drewna surowego, płyty laminowanej lub sklejki, stare wykończenia (farba, lazura, lakier) i boazerie**:
 - Zmatować papierem drobnoziarnistym 100 lub 120. Starannie odkurzyć.
 - Przemyć szmatką nasączoną acetonem.
- **Meble i blaty olejowane lub woskowane**:
 - Przeszlifować do gołego drewna.
 - Przemyć szmatką nasączoną acetonem.
- **Ściany (płyty gipsowo-kartonowe, farba, tapety przyczepne)**:
 - Usunąć tłuste, nieprzyczepne ślady.
 - Dokładnie odkurzyć.
 - Uwaga: W przypadku nakładania na tapetę, powinna ona dobrze przylegać do ściany i nie odklejać się.

NAKŁADANIE:

- Należy dobrze wymieszać produkt, aby uzyskać jednolity kolor.
- **W celu zwiększenia odporności, należy zastosować 1L Farby do Różnych Powierzchni Łazienka OdNowa® na 12 m² powierzchni przeznaczonych do pomalowania.**
- Nałożyć jedną warstwę w sposób krzyżowy za pomocą wałka, a za pomocą pędzla nałożyć farbę na rogi i małe powierzchnie. Produkt trzeba nałożyć obficie i nie należy rozcierać farby.
- Pozostawić do wyschnięcia na 6 godz.
- Nałożyć drugą warstwę.
- Całkowite schnięcie: po 72 godzinach.

Wszystkie oczekiwane rezultaty najlepiej widać po upływie 15 dni. W ciągu pierwszych dni należy zachować kilka środków ostrożności: nie czyścić, uważać na uderzenia...

SZTUCZKA DEKORACYJNA: Aby zmienić wygląd mebli, należy zastosować Dekoracyjny Lakier Ochronny do Mebli Łazienka OdNowa (nałożenie po 8 godz. schnięcia Farby do Różnych Powierzchni).

PIEŁĘGNACJA: użyć delikatnej gąbki (nie ścierającej) i łagodnego środka chemicznego.

DODATKOWE INFORMACJE:

- Nie stosować na brodziku prysznicowym, wannie, podłodze, umywalce.
- W przypadku drewna surowego, należy dokonać delikatnego zmatowienia powierzchni za pomocą papieru droбноziarnistego i dokładnie odkurzyć przed nałożeniem drugiej warstwy.
- W przypadku drewna garbnikowego (dąb, kasztan...) nałożyć najpierw odpowiedni podkład.
- Dekoracyjny Lakier Ochronny do Mebli Łazienka OdNowa nie nakłada się na glazurę ścienną i płytki ceramiczne.

Na skutek kontaktu powierzchni z wodą lub innym produktem mogą pojawić się białe ślady. Te ślady znikną zupełnie po całkowitym wyschnięciu.

PRZECHOWYWANIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1 rok w opakowaniu fabrycznie zamkniętym. Chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
- Po zakończeniu pracy dobrze zamknąć opakowanie.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Chrońmy środowisko:	• Dokładnie odcisnąć narzędzia po zakończeniu nakładania. Dobrze je osuszyć. • Przepłukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. • Pozostawić wodę do wyparowania. • Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika. • Pojemnik powinien być szczelnie zamknięty. • Nie wyrzucać do środowiska. • Odstawić pusty pojemnik do punktu zbiórki odpadów. • Aby poznać zasady zbiórki i usuwania odpadów należy zwrócić się do władz lokalnych.
--	--

			SCHNIĘCIE: Pokrywanie: po 6 godzinach.
PĘDZEL	WAŁEK	CZYSZCZENIE NARZĘDZI: WODA	WYDAJNOŚĆ: Okolo 12m ² /L na warstwę.

DANE TECHNICZNE:	Do różnych powierzchni
PRZEZNACZENIE	
INFORMACJE DODATKOWE	Karta techniczna produktu dostępna jest na żądanie w naszym dziale technicznym.
SKŁADOWANIE	Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym, starannie zamkniętym opakowaniu.

Karta danych technicznych.

Zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu. Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie informacje, wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie danych technicznych zostały udzielone w dobrej wierze.

Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów.