



## Farba metaliczna mat

*Do dekoracji mebli drewnianych*



### Zastosowanie

FARBA METALICZNA MAT Liberon charakteryzuje się eleganckim stylem wykończenia. Sprawia, że meble i inne przedmioty wyglądają ultranowocześnie. Łatwa w użyciu, bez podkładu, bez usuwania starych powłok. Odporna na plamy i uderzenia, zmywalna

Do stosowania na drewno, laminaty, metal

### Przygotowanie podłoża

Farbę należy nakładać na suchą, czystą, odtłuszczoną i odpyloną powierzchnię.

- DREWNO LAKIEROWANE, BEJLOWANE, MALOWANE ORAZ LAMINATY: umyć i odtłuścić, przemyć dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Przeszlifować drobnopiętnym papierem ściernym (240) i odpylić.
- DREWNO SUROWE, MDF, OSB: Przeszlifować drobnopiętnym papierem ściernym (240) i odpylić

### Nakładanie

Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednolitej konsystencji. Farba gotowa do użycia, nie rozcieńczać.

1. Nałożyć cienką warstwę farby za pomocą pędzla do farb akrylowych lub wałka. Farbę należy nakładać krzyżowo. Nanosić starannie i równomiernie taką samą ilość farby na podobną powierzchnię. Należy pamiętać, aby ostatnie pociągnięcia wałkiem lub pędzlem wykonywać w jednym kierunku, wzdłuż słojów w przypadku drewna. Pozostawić do wyschnięcia na 6 godzin.
2. Nałożyć drugą warstwę tym samym sposobem (bez szlifowania międzywarstwowego). Pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin. W przypadku żywych kolorów może być konieczne nałożenie trzeciej warstwy. Pełne właściwości i odporność powłoki uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.

### Informacje techniczne

<b>Kolory</b>	aluminium, ciemne srebro, szara stal, blade złoto
<b>Opakowanie</b>	500 cc
<b>Czas schnięcia</b>	6 godz. (między warstwami)
<b>Wydajność (1warstwa)</b>	1L = ok. 10 m <sup>2</sup>
<b>Czyszczenie narzędzi</b>	woda
<b>Nakładanie</b>	pędzel płaski, wałek o długości włosa ok. 5mm