









RO: Conectarea unui buton/ EN: Connect a button



FR: Appairage de nouveaux périphériques/ ES:Conexión de nuevos periféricos/PT: Emparelhamento de novos periféricos / IT: Associazione a nuovi dispositivi/ EL: Σύνδεση νέων περιφερειακών συσκευών/ PL: Parowanie nowych urządzeń peryferyjnych/ UA: Сполучення нових пристроїв/ RO: Cuplarea dispozitivelor noi/EN Pairing with new devices



5. Attention should be drawn to the environment aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in dustbin. Please contact the importer in order to protect the environment.
6. The doorchime shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the doorchime.
7. The bell must be easily accessible to be able to remove it from main power.
8. Do not ingest the battery. Chemical burn Hazard (The remote control supplied with) This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Caution
Danger of explosion if battery was incorrect replaced.
Replace battery only with the same or equivalent type.
Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

	DOORBELL	PUSH BUTTON
Operating temperature	From -20 °C to 50 °C	From -20 °C to 50 °C
Operating distance (max)	200m	200m
Radio Frequency	433.050MHz - 434.790MHz	433.050MHz - 434.790MHz
Radio Emitter/receiver	receiver	emitter
Sound level (max)	80dB	N.A.
radio emission Power (max)	N.A.	10mW
Voltage	220-240V ~50Hz	3V/2rs
Max Power	1.5W	0.5W
Rain proof	No	Yes, IP44

FR/ Ce produit appartient à la catégorie de récepteur 2
ES/ Este producto pertenece a categorías de receptor 2
PT/ Este produto pertence à categoria de receptor 2
IT/ Questo prodotto appartiene al ricevitore di categoria 2
EL/ Αυτό το προϊόν είναι δέκτης κατηγορίας 2
PL/ Ten produkt jest odbiornikiem klasy 2
UA/ Цей виріб відноситься до 2 категорії приймачів.
RO/ Acest produs face parte din categoria 2 de receptor
EN/ This product belongs to receiver category 2

	Usage intérieur uniquement / Sólo para uso interior / Utilização exclusivamente interior / Solo per un uso interno / Αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους / Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń / A se utiliza exclusiv la interior / Только для использования в помещениях / Тільки для використання в приміщеннях / Так как этот жидка конденсаты / Indoor use only
	Matériel de classe II / Material de classe II / Equipamento de classe II / Dispositivo con livello di classe II / Εξοπλισμός με επίπεδο τάξης II / Sprzet klasy II / Echipament clasă nivel II / Оборудование с уровнем класса II / Обладнання з рівнем класу II / II класс девайсов крышки / Equipment with level class II
	Courant alternatif (CA) / Corrente alterna (CA) / Corrente alternada (CA) / Corrente Alternata (CA) / Εναλλασσόμενο Ρεύμα (AC) / Prąd przemienny / Current alternativ (AC) / Переменный ток (AC) / Змінний струм (AC) / Αλτμνμλτοκ (AT) / Alternative Current (AC)
	Courant continu (CC) / Corrente Continua (CC) / Corrente continua (CC) / Corrente Continua (CC) / Συνεχές ρεύμα (DC) / Prąd stały / Current direct (DC) / Постоянный ток (DC) / Постійний струм (DC) / Тривалий ток (TT) / Direct Current (DC)
	Attention, l'appareil contient une pile bouton remplaçable par l'utilisateur. Precaución: el aparato contiene una pila de botón reemplazable por el usuario. / Cuidado: O aparelho contém uma pilha do tipo botão que pode ser substituída pelo utilizador. / Attenzione! L'apparecchio contiene una batteria a bottoni sostituibile dall'utente. / "Προσοχή" - Η συσκευή περιλαμβάνει μπαταρία τύπου "κουμπιού" που αντικαθίσταται από τον χρήστη / Uwaga, Urządzenie zawiera baterię guzikową, którą użytkownik może wymienić. / Запобіжний пристрій містить батарею типу "таблетка", що замінюється користувачем. / Atentie, aparatul contine o baterie de tip pastila ce poate fi inlocuita de catre utilizator / Caution appliance contains a user-replaceable coin/button cell battery

IT.
I prodotti elettrici non devono essere smaltiti come se fossero rifiuti domestici. Essi devono essere portati ad un centro di raccolta per uno smaltimento differenziato, rispetto dell'ambiente e delle normative locali. Contattare le autorità locali o il vostro distributore, per informazioni sul riciclaggio. Il materiale d'imballaggio è riciclabile. Smaltire il materiale d'imballaggio nel rispetto dell'ambiente e al fine di farlo al servizio di raccolta del materiale riciclabile. Non gettare le pile e le apparecchiature fuori uso insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze dannose contenute in esse possono nuocere alla salute dell'ambiente. Restituire questo materiale al distributore o utilizzare la raccolta differenziata organizzata dal comune.

EL.
Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να μεταφερθούν σε ένα κοινόχρηστο σημείο συλλογής για απόρριψη με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με τους κατοίκους αποβλήτων για συμβουλές σχετικά με την ανακύκλωση. Το υλικό της συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμο. Απορρίψτε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και διαχωρίστε την στην υπηρεσία συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
Το σύμβολο αυτό σημαίνει επιλεκτική μεταποίηση απορριμμάτων προερχόμενα από ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (WEEE). Αυτό σημαίνει, ότι το προϊόν αυτό θα πρέπει να επεξεργαστεί σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ με σκοπό την ανακύκλωση του ή την αποσυμμεταλλοποίηση του έτσι, ώστε να επιβληθεί όσο το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε μηχανήματα που δοθούν από τις Τοπικές ή τις Περιφερειακές Αρχές. Τα ηλεκτρονικά προϊόντα που δεν έχουν επαναχρηστεί στη διαδικασία επιλεκτικής μεταποίησης είναι εν δυνάμει επικίνδυνα για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου λόγω της περιεκτικότητάς τους επιβλαβών ουσιών.

PL.
Urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki odpadów, celem przyjaznej dla środowiska utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Skontaktować się z władzami lokalnymi lub dystrybutorem w celu zasięgnięcia informacji na temat recyklingu. Materiały z którego wykonane jest opakowanie nadają się do recyklingu. Usuwać opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska i dostarczyć je do punktu zbiórki i recyklingu materiałów.
Nie wyrzucać baterii i starych urządzeń z odpadami domowymi. Niebezpieczne substancje mogą zawierać mogą szkodzić zdrowiu i środowisku. Odebrać tych produktów dystrybutora lub w kolekcji oznacza, do Państwa dyspozycji w Twojej okolicy.

UA.
Електричні вироби не повинні утилізуватися з побутовими відходами. Вони повинні бути здані в комунальні пункти збору для екологічно безпечної утилізації згідно з місцевими правилами. Зверніться до місцевих органів влади або до авторизованого дилера за консультацією утилізації. Пакувальний матеріал є перероблювальним. Утилізуйте упаковку безпечним для навколишнього середовища способом, і зробити її доступною для служби вивезення відходів перероблюваних матеріалів.
Не викидайте акумулятори і старих приладів разом з побутовими відходами. Небезпечні речовини в них можуть міститися може завдати шкоди здоров'ю та довкіллі. Заберіть ці продукти дистрибутору або в колекції, означені у вашому розпорядженні у вашому районі.

RO.
Produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Trebuie duse la un punct de colectare dedicat pentru eliminarea ecologică a deșeurilor în conformitate cu regulamentele locale. Contactați autoritățile locale sau comerciantul pentru sfaturi privind reciclarea. Ambalajul este produs din material reciclabil. Eliminați ambalajul într-un mod ecologic și puneți-l la dispoziția serviciului de colectare a materialelor reciclabile. Nu aruncați bateriile și aparate vechi cu deșeurile menajere. Substanțe periculoase pot conține pot dăuna sănătății și a mediului. Ia trapele aceste distribuitor de produse sau la colectarea înseamnă la dispoziție în zona dumneavoastră.

D1



in
cauza
it.
e telefonie
tic,
resături,
0°C
ajalo
pă,
at
uri intern
u il bisai) la
rie
sau

Name
This decl
Product T
de produc
Product R
Product: I
Product B
Serial num
lot(Codifi
The obje
Union har
conforme
declaracii
pertinente
conformic

2014_53_
radio equ
radioelect