



Rozgałęźnik ogrodowy ze zdalnym sterowaniem On/Off 3600 W



HOME MOTION by
somfy

Opis produktu



Dane techniczne

Zasilanie
230 VAC 50 Hz

Moc przełączana
3600 W/16 A maks.

Częstotliwość
433,42 MHz

Zasięg
30 m na wolnej przestrzeni

Przewód
H07RN-F 3G1.5 długość 5 m

Temperatura działania
-25 °C do +50 °C

Stopień ochrony
IP44 (użytkowanie na zewnątrz)

Wymiary Dł. x Wys. x Gł. w mm
190 x 435 x 66

Masa
860 g



Bezpieczeństwo - Ważne informacje

Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem instalacji produktu Somfy, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niezbędne jest ściśle stosowanie się do podanych wskazówek i zachowanie tego dokumentu przez cały okres użytkowania produktu. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić zgodność tego produktu Somfy z urządzeniami i akcesoriami, które będą z nim współpracować.

Niniejsza instrukcja zawiera opis montażu i sposobu obsługi tego produktu. Instalowanie lub używanie produktu poza zakresem stosowania określonym przez Somfy jest niedozwolone. Spowodowałoby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji, zwolnienie producenta z odpowiedzialności oraz utratę gwarancji Somfy.

Somfy nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w normach i standardach wprowadzone po publikacji niniejszej instrukcji.

Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Uważać, aby dzieci nie bawiły się nadajnikiem.

Nigdy nie zanurzać nadajnika w cieczach.

Warunki użytkowania

Moc urządzeń podłączonych do gniazda nie może przekraczać wartości określonej w danych technicznych.

Zasięg odbioru fal radiowych jest ograniczony normami regulującymi zasady używania urządzeń radiowych.

Zasięg nadajnika zależy w dużym stopniu od otoczenia, w którym produkt jest używany: zakłócenia mogą być wywołane przez duże urządzenia elektryczne znajdujące się w pobliżu instalacji, rodzaj materiału zastosowanego do konstrukcji ścian oraz przegrody.

Używanie urządzeń radiowych (np. słuchawek hi-fi) pracujących na tej samej częstotliwości może ograniczyć zakres działania produktu.

Prezentacja produktu

- Rozgałęźnik ogrodowy ze zdalnym sterowaniem On/Off 3600 W RTS jest odbiornikiem bezprzewodowym wyposażonym w Technologię Radiową Somfy (RTS).
- Umożliwia jednocześnie sterowanie urządzeniami elektrycznymi (3600 W maks.) na zewnątrz w trybie On/Off.
- Jest kompatybilny wyłącznie z nadajnikami wyposażonymi w Technologię Radiową Somfy (RTS).
- Pozwala na zaprogramowanie do 4 pilotów zdalnego sterowania oraz wielu kanałów dla każdego pilota.

Zgodność

Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy 1999/5/EC. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem internetowym www.somfy.com/ce (Rozgałęźnik ogrodowy ze zdalnym sterowaniem On/Off 3600 W).

Produkt do użytku w Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii.



Recykling



Nie wolno wyrzucać produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy przekazać go do punktu zbiórki odpadów lub do wyznaczonego ośrodka recyklingu w celu przetworzenia.

Pomoc techniczna

+48 (22) 50 95 300

Gwarancja

Na ten produkt jest udzielana gwarancja 2-letnia, licząc od daty zakupu.

W trosce o stałą ewolucję i doskonalenie swoich produktów, Somfy SAS może wprowadzać do nich zmiany bez uprzedniego powiadomienia. Zdjęcia nie mają charakteru umowy.

Somfy SAS, kapitał 20.000.000 euro, RCS Annecy 303.970.230 06/2012

Strona internetowa: www.somfy.com

Programowanie pilota zdalnego sterowania



Na czas trwania tej czynności należy wyłączyć wszystkie pozostałe gniazda i oprawy ze zdalnym sterowaniem Somfy znajdujące się w domu.

[1]. Osadzić rozgałęźnik ogrodowy w ziemi.



Nie uderzać w rozgałęźnik w celu jego wsunięcia.

[2]. Podłączyć przewód zasilający rozgałęźnika do gniazda sieciowego.

[3]. Wybrać żądany kanał* na pilocie:

Wcisnąć przycisk wyboru kanału: zapala się lampka kontrolna wybranego kanału. Wcisnąć tyle razy, ile to konieczne, przycisk wyboru kanału, aż lampki kontrolne zaczną wskazywać żądany kanał.

Lampka (-i) zapalona (-e)	Wybrany kanał
☀ ○ ○ ○	Kanał 1
○ ☀ ○ ○	Kanał 2
○ ○ ☀ ○	Kanał 3
○ ○ ○ ☀	Kanał 4
☀ ☀ ☀ ☀	Kanał 5

[4]. Wcisnąć przycisk programowania rozgałęźnika, aż jego lampka kontrolna zacznie migać.

[5]. Wcisnąć przy pomocy niewielkiego przedmiotu przycisk PROG znajdujący się z tyłu pilota. Lampka kontrolna rozgałęźnika zapala się i świeci w sposób ciągły, po czym gaśnie. Kanał pilota jest zaprogramowany.

[6]. Sprawdzić zaprogramowanie kanału, wciskając przycisk  pilota.

Lampka kontrolna rozgałęźnika zapala się i świeci w sposób ciągły, jeżeli kanał jest zaprogramowany.


[7]. Podłączyć urządzenia, które będą sterowane, do rozgałęźnika.

Włączyć urządzenia, które będą sterowane.


Instalacja jest gotowa do działania.

* Jeden kanał odpowiada pojedynczemu pilotowi zdalnego sterowania i umożliwia sterowanie jednym lub wieloma urządzeniami.


[3]



[4]



[5]



Użytkowanie

	Polecenie sterujące wysłane do produktów podłączonych do rozgałęźnika	Stan lampki kontrolnej rozgałęźnika
	Uruchomienie	Zapalona: rozgałęźnik podłączony do zasilania
		
	Wyłączenie	Zgaszona: rozgałęźnik odłączony od zasilania

- Możliwe jest również bezpośrednie wciśnięcie przycisku sterowania rozgałęźnikiem (krótkie wciśnięcie) w celu zapewnienia sterowania.
- Odłączyć rozgałęźnik w przypadku dłuższego nieużywania.
- Zaprogramowane ustawienia nie zostaną wykasowane, jeżeli przewód zasilania sieciowego rozgałęźnika będzie wyłączony z sieci.

Wykasowanie jednego lub wielu pilotów zdalnego sterowania

W celu wykasowania kanału zaprogramowanego w rozgałęźniku:



Na czas trwania tej czynności należy wyłączyć wszystkie pozostałe gniazda i oprawy ze zdalnym sterowaniem Somfy znajdujące się w domu.

[1]. Sprawdzić, czy rozgałęźnik jest podłączony do gniazda sieciowego.


[2]. Wybrać kanał do wykasowania przy pomocy przycisku wyboru kanału pilota zdalnego sterowania (patrz etap [2] procedury "Programowanie pilota zdalnego sterowania").

[3]. Wcisnąć przycisk programowania rozgałęźnika, aż jego lampka kontrolna zacznie migać.


[4]. Wcisnąć przy pomocy niewielkiego przedmiotu przycisk PROG znajdujący się z tyłu pilota. Lampka kontrolna rozgałęźnika gaśnie. Kanał pilota jest wykasowany.

[5]. Sprawdzić wykasowanie kanału, wciskając przycisk  pilota. Lampka kontrolna rozgałęźnika nie zaświeci się, jeżeli kanał będzie wykasowany.


[2]



[3]



[4]



W celu wykasowania wszystkich pilotów zdalnego sterowania oraz ich kanałów zaprogramowanych w rozgałęźniku:

Wcisnąć przycisk programowania rozgałęźnika, aż jego lampka kontrolna zacznie migać, a następnie zgaśnie.

Sprawdzić wykasowanie każdego kanału, wciskając przycisk  odpowiedniego pilota. Lampka kontrolna rozgałęźnika nie zaświeci się, jeżeli kanał będzie wykasowany.