


Size:130x140mm

Lexman

2^{GUARANTEE}
2 YEARS

- 16 SONNETTE FLAIRE, ENTRÉE 220-240 V OU PILE, SORTIE 6-12 V, AVEC ÉCLAIRAGE, BLANC
17 TIMBRE CON CABLE, 220-240 V CON PILA, SAÍDA 6-12V, CON LUZ, BLANCO
18 ΣΑΡΑΝΑΝΑ CON FIO, ENTRADA DE 220-240V OU BATERIA, SAÍDA DE 6-12V, CON LUZ, BRANCO
19 CAMPANELLO CABLETO, INGRESSO 220-240 V O BATERIA, USCITA 6-12 V, CON LUCE, BIANCO
20 КОРДОННИЙ МЕ КАБЛОМ, ТРОВОЖЕЛА 220-240V И МИТАРІА, 6-12V ЕСОДІ, БЕ СІЧ, БЕЛІЙ
21 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΕΖΒΟΥΡΙΟΥ, 220-240V U ΠΙΛΑ ΒΑΤΕΡΙΑ, ΜΥΣΤΕΙΣ 6-12 V, ΣΙΝΕΡΕΣ, ΒΛΑΝΚ
22 ПРОВОДОВОЙ ДВЕРНИК, ДЗВОНІК, 220-240 В АБО АКУМУЛЯТОРНИЙ ВІДХІД, ВІДХІД 6-12 В, З ПІДСВІТЧУВАННЯМ, БІЛИЙ
23 SONNETTE CU FIR, INTRARE 220-240V SAU ALIMENTARE CU BATERIE, IEȘIRE 6-12V, CU LUMINĂ, ALB
24 BELL WIRES, 220-240V OR BATTERY INPUT, 6-12V OUTPUT, WITH LIGHT, WHITE




D20

EAN code: 3276000718543

- FR Manuel d'Instructions ES Manual de Instrucciones PT Manual de Instruções
IT Manuale di Istruzioni EL Εγχειρίδιο Οδηγιών PL Instrukcja Obsługi
UA Керівництво По Збірці і Експлуатації RO Manual de Instrucțiuni EN Instructions Manual

2019/10



FR: Mettre hors tension avant l'installation.
ES: Desconecte el suministro eléctrico antes de instalarlo.
PT: Desligue a energia antes de proceder à instalação.
IT: Disattaccare la rete elettrica prima dell'installazione.
EL: Αποσυνδέστε το πείγμα πριν από την εγκατάσταση.
PL: Przed instalacją należy wyłączyć zasilanie.
UA: Перед встановленням вимкніть живлення.
RO: Opriți alimentarea electrică înainte de a instala soneria.
EN: Turn off the power before installation.



FR: Installation/ ES: Instalación/ PT: Instalação/ IT: Installazione/ EL: Εγκατάσταση/ PL: Instalacja/ UA: Встановлення/ RO: Instalare/ EN: Installation

